



Nom produit : Destructeur d'odeurs senteur fidji 59ml - MEGUIARS - G201502F
Code Rav : 26918152

www.ravate.com



Description :

La technologie exclusive du Destructeur d'Odeurs Meguiar's élimine les mauvaises odeurs au lieu de les masquer, tout en laissant un parfum agréable qui dure des semaines. Idéal pour éliminer définitivement les odeurs de fumée, de nourriture ou d'animaux, ce produit pénètre le système de ventilation du véhicule pour cibler les odeurs là où elles se cachent. Grâce au système de climatisation, l'Éliminateur d'Odeur Meguiar's disperse son effet dans tout l'habitacle, laissant une fragrance plaisante.

Élimination des odeurs : Les mauvaises odeurs sont détruites au niveau moléculaire et disparaissent de façon permanente, efficacement contre les odeurs de fumée, de nourriture ou d'animaux.

Rafraîchit l'habitacle : L'aérosol diffuse un parfum agréable dans le système de ventilation, laissant une sensation de fraîcheur dans tout l'intérieur du véhicule.

Facile à utiliser : Démarrez le système de climatisation en circuit fermé à température minimale. Activez l'aérosol, fermez les portières et laissez agir pendant 10-15 minutes. Aérez ensuite l'habitacle pendant 10-15 minutes.

Usage unique : Un aérosol unique rafraîchit instantanément chaque recoin de l'habitacle de votre voiture.

Parfum Fiji : Laisse une agréable fragrance tropicale dans l'habitacle.

Mode d'emploi :

1. Assurez-vous que le véhicule est inoccupé. Pour de meilleurs résultats, retirez toute source d'odeur non désirée, et nettoyez les tapis et tissus. Garez votre véhicule à l'ombre et dans un endroit bien ventilé. N'utilisez qu'un aérosol par véhicule.
2. Fermez toutes les fenêtres. Mettez le contact et allumez le système de climatisation ou de ventilation à puissance maximale, en circuit fermé et à température minimale.
3. Tenez l'aérosol éloigné de votre visage et activez le pulvérisateur.
4. Placez l'aérosol au centre de l'habitacle, entre les sièges avant et arrière.
5. Quittez le véhicule et fermez les portières pendant 15 minutes.
6. Ouvrez les portières après 15 minutes, éteignez le véhicule et aérez l'habitacle pendant 10-15 minutes.

Caractéristiques