



Nom produit : Support pour Appareil Photo Action Mount Noir - XSORIES -
ACTIONMOUNT-ACMOU/BL
Code Rav : 36001591

www.ravate.com



Description :

Professionnel ou amateur de la photographie ? Découvrez le Support pour appareil photo Action Mount de la marque Xsories. Cet accessoire permet de maintenir une caméra d'action, un petit appareil photo ou un caméscope sur un autre support. Il est doté de sangles doublées avec attaches auto-agrippantes et d'une rotule pivotante avec vis $\frac{1}{4}$ -20 pour une mobilité nette et précise. En outre, ce support pour appareil photo peut se servir comme un mini trépied et convient aux tubes de 10,2 cm de diamètre.

Caractéristiques

Marque :	XSORIES
Couleur principale :	Noir
Poids :	0.15 Livre
Nom du produit :	Support pour Appareil Photo Action Mount
Couleur :	Noir
Type de produit :	Support pour Appareil Photo
Modèle :	ACMOU/BL
Caractéristiques :	Bande velcro
Type de support :	Fixation sur barre
Appareils pris en charge :	Caméscope, appareil photo
Diamètre max. :	9 cm
Interface caméra :	Tête sphérique avec vis $\frac{1}{4}$ "-20
Retrait en magasin :	oui