



www.ravate.com

Nom produit : Synthétiseur Nomade 61 touches Noir - CASIO - CTS100
Code Rav : 35811496

www.ravate.com



Description :

Faites résonner votre créativité avec le Synthétiseur Nomade 61 touches de Casio. Profitez de 122 sonorités et 61 styles pour explorer une variété infinie de compositions. Grâce aux 5 touches de raccourci, accédez facilement à vos sons favoris. De plus, ce synthétiseur propose une polyphonie maximale de 32 notes et une réverbération immersive. Connectez-vous au PC via USB pour héberger le Micro B et enrichir votre expérience musicale. Portable et puissant avec ses haut-parleurs intégrés, il fonctionne sur piles pour accompagner votre inspiration où que vous soyez. Embarquez dans un voyage musical avec le CT-S100C7-AD de Casio.

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Marque : | CASIO |
| Couleur principale : | Noir |
| Alimentation : | Adaptateur secteur (vendu séparément), 6 piles AA (en option) |
| Poids : | 3.3 kg |
| Effets : | Réverbération (4 types), égaliseur Volume sync EQ |
| Nom du produit : | Synthétiseur Nomade 61 touches |
| Couleur : | Noir |
| Type de produit : | Synthétiseur |
| Modèle : | CT-S100C7-AD |
| Haut-parleurs : | Oui |
| Autres connexions : | 1x casque (3,5 mm mini-jack) |
| Nombre de touches : | 61 |
| Sonorités : | 122 |
| Width : | 930 mm |
| Nombre de chansons : | 60 chansons intégrées |
| Nombre de styles : | 61 styles |
| Styles : | 61 |
| Aftertouch : | Non |
| Toucher dynamique : | Non |
| USB/MIDI : | USB to Host |
| Puissance (Watt RMS) : | 2x 2 W |
| Alimentation sur piles : | Oui |
| Polyphonie maximale : | 32 notes |
| 5 touches de raccourci : | Oui pour vos sons les plus fréquemment utilisés |
| Nombre de tonalités : | 122 tonalités |
| Mini-prise stéréo : | Oui |
| Connectez-vous au PC via USB pour héberger le Micro B : | Oui |
| Height : | 73 mm |
| Depth : | 256 mm |



Nom produit : Synthétiseur Nomade 61 touches Noir - CASIO - CTS100
Code Rav : 35811496

Retrait en magasin :
www.ravate.com

oui