



Description :

La tronçonneuse **18V ONE+™ OCS1830-0C** de **RYOBI** est un modèle pratique et performant pour les tâches d'élagage et de coupe de petits diamètres. Alimentée par une batterie **18V ONE+™**, elle bénéficie de la compatibilité avec tous les outils de la gamme **ONE+**, offrant une flexibilité d'utilisation avec une batterie Lithium+ pour un travail continu.

Performances et caractéristiques :

- **Longueur de coupe** : 30 cm, idéale pour couper des branches de petite taille ou abattre du bois de chauffage.
- **Moteur sans charbon "Brushless"** : Offre un couple élevé, un moteur compact et puissant, tout en prolongeant la durée de vie de l'outil et en optimisant son efficacité énergétique.
- **Vitesse de chaîne** : 10 m/s pour une coupe rapide et efficace.
- **Régime maximum du moteur** : 5600 tr/min, pour un travail fluide et rapide.

Confort et sécurité :

- **Poignée ergonomique micro-alvéolée GripZone™** : Pour une prise en main confortable et sûre pendant l'utilisation.
- **Système antivibration AntiVibe™** : Réduit les vibrations pour un confort accru lors de l'utilisation.
- **Sécurité optimale** :
 - **Frein de chaîne mécanique** activé par la main gauche pour une sécurité accrue.
 - **Frein de chaîne électronique** activé en 0,12 seconde pour un arrêt instantané de la chaîne en cas de danger.

Entretien et facilité d'utilisation :

- **Tendeur de chaîne sans outil** : Permet de régler la tension de la chaîne facilement, sans avoir besoin d'outils supplémentaires.
- **Lubrification automatique de la chaîne** avec une **pompe à huile automatique** et un **indicateur de niveau d'huile** pour un entretien simplifié.
- **Réservoir d'huile de 0,21 L**, permettant un graissage optimal de la chaîne pour de meilleures performances de coupe.

Spécifications :

- **Tension** : 18V (batterie non fournie)
- **Autonomie** : Jusqu'à 40 coupes de 13 cm avec une batterie **18V ONE+™ 5,0 Ah** (batterie non incluse)
- **Poids** : 2,49 kg, léger pour une meilleure maniabilité.
- **Type de guide** : **OREGON** à roulement à billes pour une meilleure durabilité.
- **Pas de chaîne** : 3/8" pour des coupes nettes.
- **Jauge** : 1,1 mm, adapté pour les petites et moyennes tâches.
- **Accessoires fournis** : 2 chaînes de remplacement.



Nom produit : Tronçonneuse Brushless 18V One+ Vert/Noir
Code Rav : 27935674

Avantages :

- **Technologie Lithium+ IntelliCell™** : Gestion avancée des cellules pour optimiser la charge et la décharge de la batterie, assurant une performance fiable.
- **Moteur Brushless** pour plus de puissance et une meilleure longévité.
- **Confort d'utilisation** grâce à sa poignée ergonomique et son système antivibration.
- **Sécurité améliorée** avec des freins de chaîne mécanique et électronique.
- **Entretien facile** grâce à son tendeur de chaîne sans outil et à sa lubrification automatique.

En résumé :

La tronçonneuse **RYOBI 18V ONE+™ OCS1830-0C** est une solution idéale pour les petites tâches de coupe et d'élagage. Elle combine performance, sécurité et facilité d'entretien, tout en étant compatible avec la gamme de batteries **18V ONE+™**. Grâce à son moteur sans charbon, ses caractéristiques de sécurité avancées et sa conception ergonomique, elle est parfaite pour les utilisateurs recherchant un outil fiable et facile à manœuvrer pour des travaux de jardinage de petite à moyenne envergure.

Caractéristiques

Marque :	RYOBI
Couleur principale :	Multicolore
Type de batterie :	Li-Ion
Puissance :	18V
Nom du produit :	Tronçonneuse Brushless 18V One+
Couleur :	Vert/Noir
Type de produit :	Tronçonneuse
Gamme :	One+
Tension :	18v
Modèle :	85422175
Chaîne :	30 cm
Pas :	9.53 mm
Niveau de puissance acoustique (LwA) :	94.1 dB(A)
Poids [sans batterie] :	3.2 kg
Poids avec batterie (EPTA) :	3.74 kg
Tolérance de vibration :	1.5 m/s ²
Vibration Level Auxiliary Handle :	4.0 m/s ²
Vibration Level Main Handle :	6.6 m/s ²
Gauge :	1.09 mm
Tendeur automatique de chaîne :	Oui
Vitesse chaîne :	10 m/s
Retrait en magasin :	oui