



Nom produit : Tronçonneuse Brushless 18V ONE+ 30 cm - RYOBI - 82041323  
Code Rav : 27102644

[www.ravate.com](http://www.ravate.com)



## Description :

La tronçonneuse Brushless 18V ONE+ de RYOBI répond aux besoins d'élagage léger, d'abattage de petits diamètres et de coupe de bois de chauffage. Son moteur sans charbon maximise l'efficacité tout en réduisant l'entretien. Le guide de 30 cm utilise une chaîne Oregon®, avec un tendeur automatique sans outil pour un réglage simple. La pompe à huile automatique et le niveau d'huile visible facilitent le suivi de la lubrification. Le frein de chaîne réagit en moins de 0,12 seconde pour plus de sécurité. Le pack inclut une batterie 18V 5,0 Ah et un chargeur. Avec une vitesse de chaîne de 10 m/s et un poids de 3,94 kg batterie comprise, l'outil combine maniabilité et performance pour un usage domestique.

## Caractéristiques

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Couleur principale :             | Multicolore                                                  |
| Retrait en magasin :             | non                                                          |
| Marque :                         | RYOBI                                                        |
| Nom du produit :                 | Tronçonneuse Brushless 18V                                   |
| Couleur :                        | Vert/Noir                                                    |
| Type de produit :                | Tronçonneuse sur batterie                                    |
| Gamme :                          | ONE+                                                         |
| Usage :                          | Petit élagage, abattage de petit diamètre, bois de chauffage |
| Chaîne :                         | Oregon®                                                      |
| Longueur du guide :              | 30 cm                                                        |
| Tendeur de chaîne :              | Sans outil, automatique                                      |
| Moteur :                         | Brushless (sans charbon)                                     |
| Pompe à huile :                  | Automatique                                                  |
| Niveau d'huile :                 | Visible                                                      |
| Sécurité :                       | Frein de chaîne mécanique et électronique (< 0,12 s)         |
| Batterie incluse :               | 1 x 18V 5,0 Ah ONE+™                                         |
| Chargeur inclus :                | RC18120, 2,0 A                                               |
| Temps de charge :                | 180 min                                                      |
| Vitesse de la chaîne :           | 10 m/s                                                       |
| Niveau de puissance acoustique : | 94,1 dB                                                      |
| Vibration main principale :      | 6,6 m/s <sup>2</sup>                                         |
| Vibration poignée auxiliaire :   | 4,0 m/s <sup>2</sup>                                         |
| Tolérance vibration :            | 1,5 m/s <sup>2</sup>                                         |
| Emballage :                      | Plus de 75 % de carton recyclé                               |
| Poids sans batterie :            | 3,2 kg                                                       |
| Poids avec batterie :            | 3,94 kg                                                      |