

www.ravate.com



Description :

Le mixeur plongeant Bosch MSM14100 CleverMixx est un appareil simple et efficace pour faciliter vos préparations culinaires du quotidien. Équipé d'un moteur de 400 W, il offre une puissance suffisante pour mixer, émulsionner ou réduire en purée vos soupes, sauces, smoothies ou autres ingrédients sans effort. La poignée ergonomique assure une prise en main confortable, même lors d'utilisations prolongées, tandis que le design léger rend l'appareil facile à manier et à contrôler pendant le mixage.

Le pied mixeur détachable permet de passer rapidement du mode préparation au nettoyage, et les 4 lames en acier inoxydable garantissent un mélange homogène et des résultats lisses à chaque fois. Le mixeur est livré avec un bol mélangeur gradué de 600 ml, idéal pour mesurer et préparer de petites quantités avec précision.

Conçu pour être pratique au quotidien, ce mixeur plongeant dispose d'une cloche anti-éclaboussures qui réduit les risques de projections et facilite une utilisation propre. Toutes les pièces amovibles peuvent être nettoyées rapidement, et le pied mixeur est compatible lave-vaisselle pour un entretien sans tracas.

Compact, performant et facile à utiliser, le Bosch MSM14100 CleverMixx devient un allié indispensable dans la cuisine pour simplifier vos préparations et gagner du temps.

Caractéristiques

Couleur principale :	Blanc
Retrait en magasin :	non
Puissance :	400W
Nombre de vitesses :	1
Fonction vitesse par pulsion :	Oui
Pied amovible :	Oui
Matériaux de composition des pieds :	Plastique
Type de lame :	Couteau 4 lames, Inox
Accessoires inclus :	1 x mixeur-plongeur en plastique
Système de commandes :	Bouton
Dimensions :	375 x 60 x 60 mm
Poids :	0.8 kg