

www.ravate.com



Description :

Le porte-ustensiles de barbecue BBQ à 4 crochets est conçu pour organiser efficacement les accessoires de cuisson autour du barbecue. Fabriqué en acier chromé, il offre une bonne résistance à la chaleur et aux conditions d'utilisation en extérieur. Son système de fixation à suspendre permet une installation sans perçage sur le rebord du barbecue, optimisant l'espace de travail. Équipé de quatre crochets, il accueille pinces, spatules ou brosses à portée de main. De format compact, il est compatible avec la plupart des barbecues, notamment ceux de 47 à 57 cm de diamètre.

Caractéristiques

Couleur principale :	Argenté
Retrait en magasin :	non
Marque :	BBQ
Nom du produit :	Porte-ustensiles de barbecue 4 crochets
Couleur :	Argent
Type de produit :	Porte-ustensiles
Matière :	Acier chromé
Type d'installation :	À suspendre (crochets de fixation sur rebord)
Nombre de crochets :	4
Usage :	Organisation des accessoires de cuisson (pince, spatule, brosse)
Avantages :	Fixation sans perçage, résistant à la chaleur, gain de place
Compatibilité :	Universel, convient particulièrement aux barbecues de 47 à 57 cm
Contenu :	1 porte-ustensiles de barbecue
Largeur :	18 cm
Hauteur :	10,5 cm
Profondeur / longueur :	7 cm
Poids :	143 g