



Nom produit : Batteur de cuisine ErgoMixx 750W Blanc - BOSCH - MFQ37470
Code Rav : 31021575

www.ravate.com



Description :

Le batteur Bosch ErgoMixx MFQ37470 facilite la préparation de pâtes, crèmes et blancs en neige au quotidien. Son moteur de 750 W assure un mixage jusqu'à 50 % plus rapide pour gagner du temps en cuisine. Ses 5 vitesses et la fonction turbo permettent d'ajuster précisément la texture selon chaque recette. Les fouets turbo et les crochets pétrisseurs en inox, plus le pied mixeur inclus, élargissent les usages. Compact, 154 x 208 x 74 mm pour 1,3 kg, il se nettoie aisément grâce à l'éjection rapide des accessoires.

Caractéristiques

Couleur principale :	Noir
Retrait en magasin :	non
Marque :	BOSCH
Nom du produit :	Batteur de cuisine ErgoMixx 750W
Couleur :	Noir
Type de produit :	Batteur à main électrique
Gamme :	ErgoMixx
Modèle :	MFQ37470
Puissance :	750 W
Vitesses :	5 vitesses réglables + fonction Turbo
Accessoires inclus :	2 fouets inox, 2 crochets pétrisseurs inox
Fonctionnalités :	Design ergonomique avec poignée antidérapante (SoftTouch), bouton d'éjection automatique des accessoires, accessoires compatibles lave-vaisselle
Poids :	1.3 Kg